

HEMEL® Масло для тика

Teak Oil

Описание продукта	Масло для тика премиум-класса для ухода за древесиной и садовой мебелью на открытом воздухе.
Цвет	3300H Бесцветное
Степень блеска	Естественный вид поверхности
Тип	На основе масла
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Глубоко проникает в основание■ Питает и восстанавливает■ Простое в нанесении■ Водоотталкивающее■ Устойчиво к соленой воде■ Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
Размер упаковки	0.75 л, 2.5 л, 5 л, 15 л*
Область применения	<ul style="list-style-type: none">■ Для деревянных элементов/конструкций и садовой мебели■ Подходит для любых внешних деревянных поверхностей яхт и лодок выше ватерлинии
Физические свойства	Вязкость (DIN4, 20 °C): 10" ± 2 Плотность (г/см³): 0,85 ± 0,02 ЛОС (г/л): 482
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °C.
Применение	
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none">■ Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль. Новые неокрашенные деревянные поверхности:<ul style="list-style-type: none">● Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P80/120.● Тщательно удалите образовавшуюся пыль.■ Старые неокрашенные деревянные поверхности:<ul style="list-style-type: none">● Отшлифуйте выветренную поверхность наждачной бумагой P80/120 до здорового основания или восстановите ее при помощи очистителя для террас HEMEL® Deck Restorer.■ Окрашенные деревянные поверхности:<ul style="list-style-type: none">● Не наносите продукт на предварительно окрашенные поверхности.● Полностью удалите старую краску/лак с поверхности с помощью шлифовальной машины.● Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
Покраска	<ul style="list-style-type: none">■ Продукт готов к применению и не требует разбавления.■ Тщательно перемешайте материал перед использованием.■ Нанесите масло в 1 слой кистью или ветошью, удалите излишки ветошью для достижения наилучшего результата.■ Оставьте сохнуть на 24 часа до полного высыхания поверхности.
Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)	<ul style="list-style-type: none">■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности.■ Полностью очистите поверхность древесины от грязи и масла и выполните легкую шлифовку.■ Тщательно удалите образовавшуюся пыль.■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска».■ Техническое обслуживание/обновление покрытия следует проводить каждый сезон.

* по запросу



Расход (м²/л)	10-12 м ² для мягких хвойных пород 15-18 м ² для твердолиственных пород в зависимости от породы древесины и способа нанесения
Количество слоев	1 слой
Рабочий инструмент / способ нанесения / очистка	Кисть, ветошь Малярные инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования
Время высыхания	Высыхание на отлип: ~ 4 часа Полное высыхание: ~ 24 часа При 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none">■ ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%.■ Влажность древесины: не более 20%.■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.■ Чтобы обеспечить долговременную защиту от гниения, перед покраской обработайте деревянные конструкции из хвойных пород Антисептиком HEMEL® Timbercare Aqua, оставьте высыхать на 24 часа, затем нанесите Масло для тика Teak Oil.
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none">■ ВНИМАНИЕ! Ветошь/ткань/салфетки, пропитанные маслом, следует полностью замочить в воде и утилизировать сразу после использования (из-за опасности самовоспламенения).■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности.■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.■ Не использовать пустые банки для других целей.■ Избегайте контакта с глазами и кожей.■ Мойте руки после использования.■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.
Утилизация	Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.
Сертификаты	Сертификат безопасности игрушек EN71-3

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023